

Merkblatt: Probennahme von TOC-Proben

Für eine speditive und fehlerfreie TOC-Bestimmung bitten wir Sie folgende Hinweise zu beachten:

Allgemein

- Bitte Handschuhe tragen.
- Bei direkter Probennahme ab Leitung: genügend Wasser vorlaufen lassen, um Auslass zu reinigen.
- Röhrchen nicht mit alkoholischen Lösungen in Kontakt bringen & nicht autoklavieren.
- Bitte verwenden Sie gut ablösbare Probenkleber.
- *Unsere Empfehlung:* Bitte schicken Sie 2 TOC-Röhrchen pro Probe, um optional eine Nachmessung durchführen zu können. Die UFAG LABORATORIEN stellen auf Wunsch kostenlos Probengefässe für die Probenerhebung zur Verfügung.

Vorspülen der TOC-Röhrchen

- TOC-Röhrchen mit Probe befüllen.
(bei wenig Probe mit Reinstwasser)
- Deckel mit Septum aufschrauben.
- Röhrchen kräftig schütteln.
- Probe/Reinstwasser entleeren.
- Vorgang insgesamt dreimal wiederholen.

Befüllen & Verpacken der Röhrchen

- Nach dem Vorspülen TOC-Röhrchen mit Probe befüllen (mind. 20 ml).
- Deckel dicht aufschrauben.
- Röhrchen am besten (zusammen) in Plastikbeutel verschliessen und stossgeschützt an die UFAG LABORATORIEN AG verschicken.

Sollten Sie sich entschliessen, eigene oder grössere Probengefässe zu verwenden, verfahren Sie bitte analog.

Wir danken Ihnen im Voraus für Ihren Auftrag und Ihr Vertrauen.

Freundliche Grüsse

UFAG LABORATORIEN AG

Hinweis:

Dieses Merkblatt ist eine unverbindliche Empfehlung der UFAG Laboratorien AG. Selbstverständlich kann die Vorgehensweise eigenen Anforderungen und Prozessen angepasst werden.